

## LS 5232MS – žaluziový ovladač s paměťovou funkcí a možností připojení senzorů od motoru žaluzie.

Funkce: Insert s paměťovou funkcí umožňuje individuální nastavení jednoho času pro vytažení a stažení žaluzie. Tyto dvě funkce žaluzie jsou opakovány každých 24 hodin. Toto poskytuje pohodlné a automatické zastínění, které může být použito například jako simulace přítomnosti v objektu.

- krátký stisk (méně než 1 s)- vrchní nebo spodní stisk pro nastavení žaluzie, polohování lamel. Žaluzie, nebo roleta se bude pohybovat po dobu, kdy je držen hmatník, nebo se tímto stiskem zastaví plynulá jízda žaluzie.
- delší stisk (více než 1 s)- při stisku spodní části hmatníku jede žaluzie plynule dolů, při stisku vrchní části hmatníku plynule nahoru.
- delší stisk (více než 3,5 s)- nastavení času, kdy žaluzie pojede každých 24 hodin nahoru a dolů
- dlouhý stisk (více než 8 s a méně než 12s)- přepínání mezi paměťovou funkcí a manuálním provozem.
- ještě delší stisk (více než 12 s)- reset přístroje

K tomuto ovladači lze připojit i čidlo, které dovolí automatické zastínování podle sluneční intenzity a čidlo třštění skla, které spustí žaluzii dolů, pakliže dojde k rozbití skla v okně příslušné žaluzie. Žaluzie se pohybuje dolů až na limitní bod.