

Stručný přehled fcí FAJ6UP

RF akto pro žaluzie JUNG – FAJ6UP

- je používán pro ovládání rolet, žaluzií, markýz
- dokáže reagovat na dlouhý a krátký stisk tlačítka buď nakloněním lamel nebo souvislým pohybem žaluzie
- je schopen spolupracovat až se 14ti různými vysílači
- zařízení má programovací tlačítko a dvě informační LED diody

Přístroj smí montovat pouze osoba s oprávněním a znalostí problematiky.

- běžně je umístěn v instalační krabici, kde by se anténa měla orientovat vzhůru, není doporučeno ji dávat do blízkosti kovových částí, rámečky atd a také by se neměla nijak upravovat
- Aktor zapojte dle schématu na str. 3 originálního návodu z: http://www.jung-catalogue.com/pdf/operating_instructions/en_faj6up.pdf
- přístroj musí být vzdálený od ostatních el. zařízení (TV, Hifi, motory atd.) nejméně 0,5m

Spárování přístroje s tlačítkem:

- při tomto procesu je dosah přístroje omezen na 0,5 až 5m vzdálenosti mezi nimi
- zmáčkněte programovací tlačítko po dobu přibližně 4s, bude signalizováno blikáním LED po dobu cca 1minuty, kdy je možné přiřadit funkci tlačítka – stiskem vybraného hmatníku – obr str 3 návodu
- stiskem tedy přiřadíte funkci vybranému tlačítku na ovladači – str 4 po dobu nejméně 1s, při stisku delším než 3s se přiřadí světelná scéna
- aktor se pro potvrzení přijetí tlačítka rozsvítí červenou LED po dobu cca 1minuty – str 4 návodu – tento lze přerušit stiskem programovacího tlačítka a to bude v, pohotovostním režimu.
- jakákoli poloha žaluzie může být nastavena na scénu – tzn. stiskem vybraného tlačítka bude automaticky do předem na stavené polohy, např. celé zatažena...
- scéna se nastaví takto – nastavte žaluzii na hodnutu budoucí scény, poté stiskněte tlačítko scény – jiné než slouží pro manipulaci se žaluzií – po dobu nejméně 3s
- tento kator lze otestovat po zapojení, zda je funkce správná – nedošlo k nesprávnému zapojení – to tak, že stisknete programovací tlačítko postupnými stisky kratšími 1s, žaluzie poté pojedje cca 2min vzhůru a bude svítit červené LED na aktoru, poté se zastaví a LED zhasne, poté pojedje dolů a LED bude svítit zeleně a nakonec se LED zasne a žaluzie zastaví.

Správná funkce a citlivost přístroje je závislá na materiálu zdiva, vzdálenosti mezi jednotlivými prvky, povětrností situací.

Smí být zapojen na motor max 700W

viz originální návod a specifikace přístroje.